

Содержание

◎ 1. Идентификация изделия	Страница 4
1.1 Типовая табличка для оси BPW	Страница 4
1.2 Расшифровка типа оси BPW	Страница 4
1.3 Расшифровка номера изделия BPW	Страница 5
1.4 Типовая табличка для тормозного механизма	Страница 5
◎ 2. Предписания и указания по технике безопасности	Страница 6
2.1 Предписания по технике безопасности	Страница 6
2.2 Указания по технике безопасности	Страница 7
◎ 3. Покомпонентное изображение / наименование.....	Страница 10
◎ 4. Моменты затяжки	Страница 13
◎ 5. Специальные инструменты	Страница 14
◎ 6. Смазывание и работы по техническому обслуживанию	Страница 21
◎ 7. Конструкция и принцип действия	Страница 34
7.1 Зажатие тормозного механизма	Страница 34
7.2 Разжатие тормозного механизма	Страница 34
7.3 Регулятор зазора	Страница 34
7.4 Возвратный механизм	Страница 35
7.5 Тормозная камера	Страница 35
◎ 8. Замена тормозных накладок	Страница 36
8.1 Возврат толкателей в исходное положение	Страница 36
8.2 Настройка зазора	Страница 40
◎ 9. Датчики износа, крышка шахты тормозных накладок	Страница 41
9.1 Демонтаж датчиков износа	Страница 41
9.2 Монтаж датчиков износа	Страница 42
9.3 Крышка шахты тормозных накладок	Страница 43
◎ 10. Демонтаж/монтаж суппорта	Страница 44
10.1 Демонтаж суппорта	Страница 44
10.2 Монтаж суппорта	Страница 45
◎ 11. Замена гофрированных чехлов	Страница 49
◎ 12. Техническое обслуживание и ремонт направляющих суппорта	Страница 56
12.1 Замена гофрированного чехла (неподвижная и подвижная опоры)	Страница 56
12.2 Замена направляющих втулок (латунные втулки)	Страница 57
◎ 13. Демонтаж/монтаж тормозной камеры	Страница 63
13.1 Демонтаж тормозной камеры с пружинным диафрагменным энергоаккумулятором	Страница 63
13.2 Монтаж тормозной камеры с пружинным диафрагменным энергоаккумулятором	Страница 63
13.3 Демонтаж тормозной камеры с пружинным поршневым энергоаккумулятором	Страница 65
13.4 Монтаж тормозной камеры с пружинным поршневым энергоаккумулятором	Страница 66
◎ 14. Замена тормозного диска	Страница 69
14.1 Замена тормозного диска в случае TSB 3709 с ET 120 и TSB 4309	Страница 69
14.2 Замена тормозного диска в случае TSB 4309 (10 т)	Страница 79
14.3 Замена тормозного диска в случае TSB 3709 с ET 0	Страница 88
14.4 Замена тормозного диска в случае TSB 3709 (10 т) и TSB 4312	Страница 98
◎ 15. Демонтаж и монтаж ступичной системы	Страница 107
15.1 Ступичная система ECO Plus 2	Страница 107
15.2 Ступичная система ECO ^{Plus}	Страница 117
◎ 16. Цифровой счетчик ECOMETER.....	Страница 125
16.1 Принцип работы	Страница 125
16.2 Ввод в эксплуатацию/ настройка окружности качения шины	Страница 126
16.3 Установка	Страница 128
16.4 Батарея	Страница 129
16.5 Переоборудование	Страница 130
◎ 17. Поиск неисправностей	Страница 131
