ПРАЙС-ЛИСТ WWW.MOTOR-BOOK.RU

Заказать книги можно по электронной почте
gelioss@yandex.ru, по телефону +7 (911) 136-10-43

№	НАЗВАНИЕ	ИЗД-ВО	СТР.	ЦЕНА
	ДВИГАТЕЛИ			
001	Двигатели Detroit Diesel 60 серии. Руководство по ремонту, техническое обслуживание	СпецИнфо	170 стр.	1150
002	Двигатели Detroit Diesel DD13, DD15, DD16 с 2008 года выпуска. Руководство по ремонту, ТО	Мотор	79 стр	1150
003	Двигатели Caterpillar C-7. Руководство по ремонту, техническое обслуживание	Мотор	92 стр	1150
004	Двигатели Caterpillar C-9. Руководство по ремонту, техническое обслуживание	Мотор	66 стр.	850
005	Двигатели Caterpillar C-10 и C-12. Руководство по ремонту, техническое обслуживание	Мотор	134 стр.	1150
006	Двигатели Caterpillar C-12 выпуска до 2007 года. Руководство по ремонту, техническое обслуживание	Диез	272 стр.	1000
007	Двигатели Caterpillar C-11, C-13. Руководство по ремонту, техническое обслуживание	Мотор	92 стр.	1150
008	Двигатели Caterpillar C-15, C-18. Руководство по ремонту, техническое обслуживание	Мотор	160 стр.	1500
009	Двигатели Caterpillar 3114, 3116, 3126. Руководство по ремонту, техническое обслуживание	Мотор	92 стр.	1150
010	Двигатели Caterpillar 3304, 3306. Руководство по ремонту, техническое обслуживание	Мотор	100 стр.	1150
011	Двигатели Caterpillar 3054 и 3056. Руководство по ремонту	Мотор	84 стр.	1150
012	Двигатели Caterpillar 3046. Руководство по ремонту	Мотор	66 стр.	950
013	Двигатели ISUZU 4JJ1 DOHC, Common Rail. Руководство по ремонту	Мотор	82 стр.	1150
014	Двигатели Cummins ISX, QSX15. Руководство по ремонту. Техническое обслуживание	Мотор	364 стр.	1990
015	Двигатели Cummins M11. Руководство по ремонту и техническому обслуживанию	Диез	224 стр.	1150
016	Двигатели Cummins N14. Руководство по ремонту	Терция	216 стр.	1150
017	Двигатели Cummins ISC, ISCe, QSC8.3, ISL, ISLe, и QSL9.Руководство по ремонту, техническое обслуживание, каталог деталей Cummins ISLe, схемы электрооборудования двигателей ISC и ISL	Диез	448 стр.	1550
018	Двигатели Cummins ISB, ISBe, QSB и ISDe. Руководство по ремонту, техническое обслуживание, коды неисправностей	Диез	568 стр.	990
019	Двигатели Cummins ISF2.8. Руководство по ремонту, техническое обслуживание, коды неисправностей, электрические схемы	Диез	416 стр.	500
020	Двигатели Cummins ISF2.8. Ремонт, техническое обслуживание, каталог	Мотор	328 стр.	990

021	Двигатели Cummins ISF3.8. Руководство по ремонту, техническое обслуживание, каталог деталей	Мотор	324 стр.	1150
022	Двигатели Cummins ISM, ISMe, QSM11. Руководство по ремонту. Техническое обслуживание	Мотор	332 стр.	1550
023	Двигатели International DT466E / 530E. Ремонт	Диез	240 стр.	690
024	Двигатели IVECO CURSOR 8, 10, 13. Ремонт	Мотор	164 стр.	1550
025	Двигатели FAW DE семейства CA6DL. Инструкция по эксплуатации и ТО. Руководство по ремонту.	Диез	280 стр.	1150
026	Двигатели Komatsu 102 серии. Руководство по ремонту	Мотор	164 стр.	1550
027	Двигатели MAN D2066 Euro 3, Euro 4, Euro 5. Ремонт	Мотор	156 стр.	1500
028	Двигатели MAN D2676 Euro 5. Ремонт	Мотор	231 стр	1650
029	Двигатели MAXXFORCE 11 и 13 л выпуска с 2010 года. Руководство по ремонту. ТО	Мотор	162 стр.	1500
030	Двигатели DETROIT DIESEL (DAIMLER CHRYSLER) MBE 4000 (Mercedes-Benz OM 460 LA). Ремонт и ТО	Диез	216 стр.	1000
031	Двигатели PACCAR MX-13. Инструкция по эксплуатации, техобслуживание, каталог деталей	Мотор	92 стр.	650
032	Двигатели PACCAR MX-13. Руководство по ремонту	Мотор	106 стр.	1250
033	Двигатели Perkins 1104D-E44TA. Руководство по ремонту. Техническое обслуживание	Мотор	110 стр.	1150
034	Двигатели Perkins 1104D (mech). Руководство по ремонту. Техническое обслуживание	Специнфо	104 стр.	1150
035	Двигатели VOLVO D7E Euro 3 и Euro 4. Ремонт и ТО	Мотор	140 стр.	1200
КОРОБКИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ, ОСИ и МОСТЫ				
036	КПП ZF 16 S 151, ZF 8 S 151. Инструкция по эксплуатации, руководство по ремонту, техническое обслуживание, каталог деталей	Мотор	100 стр.	1150
037	КПП ZF 9 S 1110, ZF 9 S 1310. Инструкция по эксплуатации, техническое обслуживание, руководство по ремонту, каталог деталей	Мотор	92 стр.	1150
038	КПП ZF 9 S 109. Каталог деталей, руководство по ремонту, техническое обслуживание	Мотор	80 стр.	1150
039	КПП ZF 16 S 109. Каталог деталей, руководство по ремонту, техническое обслуживание	Мотор	80 стр.	1150
040	Коробки переключения передач ZF 6 S 800 TD / 6 S 805 TD / 6 S 1000 TO / 6 S 1005 TO. Каталог деталей. Ремонт. Техобслуживание	Мотор	79 стр.	1150
041	Коробки переключения передач ZF S5-42. Инструкция по эксплуатации, техническое обслуживание, руководство по ремонту, каталог деталей	Мотор	78 стр.	1150
042	Коробки переключения передач ZF 8 S 1350. Инструкция по эксплуатации, техническое обслуживание, руководство по ремонту, каталог	Мотор	58 стр.	800
043	Коробки переключения передач ZF ASTRONIC 12 AS 2301 DD и 16 AS 2601 DD/OD. Руководство ремонту. Каталоги деталей	Мотор	105 стр.	1150

044	10-ступенчатые коробки переключения передач EATON RT/RTO, FULLER FR/FRO. Руководство по ремонту. Каталог деталей RTO-16210C	Мотор	77 стр.	1150
045	16-ступенчатые коробки переключения передач EATON RTS(O) 12316A/14316A/17316A. Руководство по ремонту	Мотор	72 стр	1150
046	КПП ZF EcoSplit. Руководство по ремонту	Специнфо	226 стр.	1300
047	Оси прицепов и полуприцепов BPW с барабанными тормозными механизмами. Ремонт. Техобслуживание	BPW	120 стр.	1150
048	Оси прицепов и полуприцепов BPW с дисковыми тормозными механизмами. Ремонт. Техобслуживание	BPW	132 стр.	995
049	Оси прицепов и полуприцепов BPW с пневматической подвеской серии EAC (ECO Air Compact). Ремонт. ТО	BPW	62 стр.	760
050	Оси прицепов и полуприцепов BPW с рессорной подвеской серий VB и VK . Ремонт. Техобслуживание	BPW	28 стр.	350
051	Одинарные и тандемные задние ведущие мосты DANA SPICER. Руководство по ремонту	Мотор	72 стр.	650
052	Одинарные и тандемные задние ведущие мосты MERITOR. Руководство по ремонту	Мотор	90 стр.	950
053	Оснащения прицепов тормозными системами WABCO с пневматическим приводом	Wabco	168 стр.	990
054	Тормозные механизмы KNORR-BREMSE SB6, SB7, SN5, SN6, SN7, SK7, NA7 SL7, SM7, ST7. Ремонт. ТО	СпецИнфо	82 стр.	650
055	Оси прицепов и полуприцепов ROR серий LM, LMC, TM, TA, TAC, D, TE. Руководство по ремонту. Каталоги деталей	СпецИнфо	126 стр.	950
056	Оси прицепов и полуприцепов SAF серии SK 500, SK 500 Plus, SK RS, SK RB, RBM, WRZM, SBK, SNK, SN, SK RS/RZ/K, SK RLS. Руководство по ремонту. Каталоги деталей	СпецИнфо	88 стр.	950
	АВТОМОБИЛИ			
057	Самосвалы BEIFAN BENCHI. Инструкция по эксплуатации и ТО. Каталог деталей	Диез	416 стр.	550
058	Самосвалы DONG FENG. Инструкция по эксплуатации и ТО. Каталог деталей	Диез	496 стр.	1950
059	Автомобили DONG FENG 1030. Инструкция по эксплуатации и ТО. Руководство по ремонту. Каталог	Диез	336 стр.	1150
060	Автомобили DAF 95 ATI. Руководство по ремонту	СпецИнфо	142 стр.	1150
061	Автомобили DAF CF85 выпуска с 2003 года. Руководство по ремонту	Терция	172 стр.	950
062	Автомобили DAF XF95. Руководство по ремонту	Терция	218 стр.	1050
063	Автомобили DAF XF105. Ремонт. Электрические схемы.	СпецИнфо	236 стр.	1550
064	Автомобили DAF LF45 и LF55. Ремонт. Техническое обслуживание. Электросхемы	СпецИнфо	260 стр.	1490
065	Автомобили FOTON OLLIN с двигателем Perkins Phaser 110Ti. Руководство по ремонту	Специнфо	384 стр.	1450

066	Автомобили FOTON AUMARK с двигателем BJ493ZLQ. Руководство по ремонту	Мотор	280 стр.	1800
067	Автомобили FREIGHTLINER COLUMBIA. Техническое обслуживание	Терция	128 стр.	790
068	Автомобили IVECO EuroCargo 2003 – 2008 г.в. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт. Электросхемы	СпецИнфо	238 стр.	1450
069	Автомобили IVECO EuroCargo грузоподъемностью 6 – 10 т. Ремонт. Электросхемы. Ремонт	Терция	168 стр.	900
070	Автомобили IVECO Daily с 2000 года выпуска. Руководство по ремонту.В двух томах.	Диез	448 стр+ 414 стр	1500
071	Автомобили IVECO Daily с 2006 года выпуска. Руководство по ремонту.В двух томах.	Диез	482 стр +462 стр	2000
072	Автомобили IVECO STRALIS AT/AD Euro 4, Euro 5 с 2007 года выпуска. Том 1.	Мотор	352 стр.	1990
073	Автомобили INTERNATIONAL. Руководство по ремонту.	Диез	494 стр.	1450
074	Автомобили MAN TGA. Инструкция по эксплуатации. Каталог деталей	Диез	522 стр.	1000
075	Автомобили MAN TGA с 2000 года выпуска, с 2005 по 2008 года выпуска. Руководство по ремонту. Техническое обслуживание. Электросхемы.	Диез	432 стр.	1200
076	Автомобили MAN TGL. Инструкция по эксплуатации. Техническое обслуживание. Каталог деталей	Диез	560 стр.	1000
077	Автомобили MAN L2000. Руководство по ремонту	Терция	180 стр.	950
078	Автомобили MERCEDES-BENZ AXOR I и II поколения. Ремонт. Электрические схемы	СпецИнфо	374 стр.	1550
079	Автомобили Renault R-series / Major. Руководство по ремонту	СпецИнфо	326 стр.	1450
080	Грузовые автомобили Renault Premium. Руководство по эксплуатации и ремонту	Терция	270 стр.	1000
081	Грузовые автомобили Renault Premium dCi 11. Ремонт	Терция	184 стр.	950
082	Грузовые автомобили Renault Premium dXi 11. Ремонт	Диез	312 стр	1200
083	Автомобили SHACMAN F2000, F3000. Ремонт, эксплуатация и техническое обслуживание. Каталог	СпецИнфо	416 стр.	1450
084	Автомобили TATRA 815. Инструкция по эксплуатации. ТО. Ремонт. Электрические схемы	СпецИнфо	374 стр.	1450
085	Автомобили TATRA 815 – 290N9T. Заводское руководство по ремонту. В электронном виде	TATRA	1354 стр.	1750
086	Автомобили TATRA 163 – 370SKT. Заводское руководство по ремонту. В электронном виде	TATRA	1410 стр.	1750
087	Экскаваторы-погрузчики Terex/Fermec моделей 760/820/860/870/880/970/980. Руководство по ремонту.	СпецИнфо	356 стр.	2750
088	Автомобили VOLVO FL6 с 1993 года выпуска. Инструкция по эксплуатации. Руководство по ремонту	Терция	164 стр.	690
089	Автомобили VOLVO FL6 с 2000 года выпуска. Руководство по ремонту	Терция	204 стр.	750

090	Автомобили VOLVO FH12 с 1998 по 2005 г. Техническое обслуживание, руководство по ремонту	Диез	416 стр.	1200
091	Автомобили VOLVO FH12 с 1993 г. Техническое обслуживание, руководство по ремонту	СпецИнфо	224 стр	1350
092	Автомобили VOLVO FL, FE с 2006 г.в.	Диез	504 стр.	990
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ				
093	Автомобили DAF 95 ATI. Электрические схемы	СпецИнфо	66 стр.	750
094	Автомобили INTERNATIONAL серий 5000i, 9200i, 9400i, 9900i выпуска с ноября 2002 года. Электрические схемы	Терция	228 стр.	950
095	Автомобили INTERNATIONAL серии 9800 выпуска с июля 1997 года. Электрические схемы	Терция	160 стр.	1050
096	Автомобили HYUNDAI HD65, HD72, HD78. Электрические схемы	Мотор	120 стр.	540
097	Автомобили PETERBILT 387. Электрические схемы. На английском языке	СпецИнфо	124 стр.	750
098	Автомобили RENAULT PREMIUM выпуска с 1996 года с двигателями MIDR 06.02.26 и MIDR 06.20.45 – MIDR 06.23.56. Электрические схемы	В эл. виде	220 стр.	690
099	Экскаваторы-погрузчики CASE моделей 580T, 580ST, 590ST, 695ST. Электрические схемы	Мотор	78 стр.	1150
100	Экскаваторы-погрузчики New Holland моделей LB 90.B / LB 95.B / LB 110.B / LB 115.B(4WS); 580 SR / 590 SR / 695 SR / 695 SM. Электрические схемы.	Мотор	94 стр.	1150
101	Экскаваторы-погрузчики Terex/Fermec моделей 760/820/860/870/880/970/980. Электрические схемы	СпецИнфо	121 стр.	1150
102	Автомобили VOLVO FM Euro 5 (FM Classic) с двигателями D11A, D11B, D11C; D13A, D13B, D13C. Электрические схемы	Мотор	232 стр.	950
ДРУГИЕ КНИГИ				
103	Алексей Иванов Слейв? Склавос? Сакалиба? Этюды рабовладельческой и работорговой лингвистики	Своё изд-во	218 стр.	300
104	Елена Федосеева Ироническая кинологическая диетология. Ноу-хау от опытного кинолога; Еда – лекарство своими руками; Приемы против капризуль и др.	Art-Avenue	256 стр.	300
105	Дегтярь В.Г., Волков В.А. Ракетная концепция системы противоастероидной защиты Земли	Машино-строение	316 стр.	950
106	Сергей Беленко Учебник выживания спецназа ГРУ. Опыт элитных подразделений	Эксмо	768 стр.	750
107	Юрий Соловьев. Жизнь и творчество. Серия «Звезды мирового балета»	Деан	184 стр	1500